ТАБЛИЦЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО КС-65713-5

Таблица грузоподъемности крана КС-65713-5

Опорный контур 7,0×7,0 м, противовес массой 2,0 т + 2,0 т + 4,0 т + 4,0 т = 12,0 т установлен на поворотной платформе

Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Телескопирование стрелы	
	11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5		11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5			
2,5	50,00								2,5	50,00								2,5	40% от грузовой характеристики для длин стрел 11,5-18,7 м на вылете от 3,0 м до 10,0 м, **но не более 6,0 т**	40% от грузовой характеристики для длин стрел 18,7-34,5 м, на вылете свыше 4,0 м до 18,0 м, **но не более 3,0 т**
3,0	50,00	40,00	32,50						3,0	50,00	40,00	32,50						3,0		
3,2	50,00	40,00	32,50						3,2	50,00	40,00	32,50						3,2		
3,5	45,50	40,00	32,50						3,5	45,50	40,00	32,50						3,5		
4,0	40,00	40,00	32,50	25,00	20,00	17,00			4,0	40,00	40,00	32,50	25,00	20,00	17,00			4,0		
5,0	35,00	35,00	32,50	25,00	20,00	17,00	14,50		5,0	35,00	35,00	32,50	25,00	20,00	17,00	14,50		5,0		
6,0	29,00	29,00	28,00	25,00	20,00	17,00	14,50	9,50	6,0	29,00	29,00	28,00	25,00	20,00	17,00	14,50	9,50	6,0		
7,0	24,70	24,70	24,50	24,50	20,00	17,00	14,50	9,50	7,0	24,70	24,70	24,50	24,50	20,00	17,00	14,50	9,50	7,0		
8,0	21,50	21,50	21,50	21,50	20,00	17,00	14,50	9,50	8,0	21,50	21,50	21,50	21,50	20,00	17,00	14,50	9,50	8,0		
9,0	19,10	19,10	19,10	19,00	18,70	17,00	14,50	9,50	9,0	19,10	19,10	19,10	19,00	18,70	17,00	14,50	9,50	9,0		
10,0		17,10	16,80	16,40	16,20	16,00	14,50	9,50	10,0		17,10	16,80	16,40	16,20	16,00	14,50	9,50	10,0		
11,0		14,00	14,60	14,20	14,00	14,00	13,50	9,50	11,0		14,00	14,60	14,20	14,00	14,00	13,50	9,50	11,0		
12,0			12,80	12,40	12,40	12,20	12,20	9,50	12,0			12,80	12,40	12,40	12,20	12,20	9,50	12,0		
13,0			10,80	10,80	11,00	10,80	10,80	9,50	13,0			10,80	10,80	11,00	10,80	10,80	9,50	13,0		
14,0				9,60	9,80	9,60	9,60	9,00	14,0				9,60	9,80	9,60	9,60	9,00	14,0		
16,0				7,60	8,00	7,80	7,80	7,50	16,0				7,80	8,00	7,80	7,80	7,50	16,0		
18,0					6,40	6,40	6,40	6,20	18,0					6,40	6,40	6,40	6,20	18,0		
20,0					5,10	5,40	5,40	5,20	20,0					5,30	5,40	5,40	5,20	20,0		
22,0						4,50	4,50	4,40	22,0						4,55	4,55	4,50	22,0		
24,0						3,70	3,80	3,80	24,0						3,90	3,90	3,90	24,0		
26,0							3,20	3,20	26,0							3,40	3,40	26,0		
28,0							2,70	2,80	28,0							2,90	3,00	28,0		
30,0								2,40	30,0								2,60	30,0		
32,0								2,00	32,0								2,20	32,0		
Зона работы	360°								Зона работы	240° (±120° от положения «стрела назад»)								Зона работы		
Режим работы крана	1								Режим работы крана	2								Режим работы крана		

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Максимальная грузоподъемность при работе с увеличенной скоростью для кратности полиспаста: n = 12 - 9,0 т; n = 8 - 6,0 т, n = 6 - 4,5 т и n = 4 - 3,0 т.
При увеличении длины стрелы свыше 11,5 м максимальная грузоподъемность снижается с 50,0 т до 40,0 т, что контролируется ОГМ240.
При увеличении длины стрелы свыше 18,7 м максимальная грузоподъемность снижается с 25,0 т до 20,0 т, что контролируется ОГМ240.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Таблица грузоподъемности крана КС-65713-5

Опорный контур 7,0×7,0 м, противовес массой 2,0 т + 2,0 т = 4,0 т установлен на поворотной платформе

Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Телескопирование стрелы	
	11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5		11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5			
2,5	50,0								2,5	50,0								2,5	40% от грузовой характеристики для длин стрел 11,5-18,7 м на вылете от 3,0 м до 10,0 м, **но не более 6,0 т**	40% от грузовой характеристики для длин стрел 18,7-34,5 м, на вылете свыше 4,0 м до 18,0 м, **но не более 3,0 т**
3,0	50,0	40,0	32,5						3,0	50,0	40,0	32,5						3,0		
3,2	50,0	40,0	32,5						3,2	50,0	40,0	32,5						3,2		
3,5	45,0	40,0	32,5						3,5	45,0	40,0	32,5						3,5		
4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0		
5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0		
6,0	26,6	26,6	26,6	25,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0	26,6	26,6	26,6	25,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0		
7,0	24,0	24,0	22,4	22,0	20,0	17,0	14,5	9,5	7,0	24,5	24,3	22,9	22,5	20,0	17,0	14,5	9,5	7,0		
8,0	19,0	18,8	18,2	17,8	17,4	17,0	14,5	9,5	8,0	19,5	19,3	18,7	18,3	17,9	17,0	14,5	9,5	8,0		
9,0	15,9	15,1	14,5	13,9	13,7	13,4	12,6	9,5	9,0	16,4	15,6	15,0	14,4	13,8	13,4	13,1	9,5	9,0		
10,0		12,5	12,0	11,5	11,5	11,3	10,8	9,5	10,0		13,0	12,3	11,8	11,4	11,4	11,1	9,5	10,0		
11,0		10,2	10,0	9,5	9,6	9,4	9,1	8,6	11,0		10,7	10,1	9,6	9,8	9,8	9,7	9,1	11,0		
12,0			8,4	7,8	8,0	8,0	7,8	7,4	12,0			8,7	8,4	8,4	8,5	8,4	8,1	12,0		
13,0			7,0	6,5	6,8	6,8	6,7	6,4	13,0			7,3	7,3	7,3	7,4	7,3	7,1	13,0		
14,0				5,5	5,8	5,9	5,8	5,6	14,0				6,0	6,3	6,4	6,4	6,2	14,0		
16,0				4,0	4,3	4,4	4,4	4,3	16,0				4,2	4,8	4,9	5,1	4,9	16,0		
18,0					3,1	3,3	3,4	3,3	18,0					3,5	3,8	3,9	3,9	18,0		
20,0					2,3	2,5	2,6	2,6	20,0					2,7	2,9	3,1	3,1	20,0		
22,0						1,9	2,0	2,0	22,0						2,2	2,4	2,4	22,0		
24,0						1,4	1,5	1,5	24,0						1,8	1,8	1,8	24,0		
26,0							1,1	1,1	26,0							1,6	1,6	26,0		
28,0							0,75	0,8	28,0							1,3	1,3	28,0		
30,0									30,0								1,0	30,0		
32,0									32,0								0,8	32,0		
Зона работы	360°								Зона работы	240° (±120° от положения «стрела назад»)								Зона работы		
Режим работы крана	3								Режим работы крана	4								Режим работы крана		

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Максимальная грузоподъемность при работе с увеличенной скоростью для кратности полиспаста: n = 12 - 9,0 т; n = 8 - 6,0 т, n = 6 - 4,5 т и n = 4 - 3,0 т.
При увеличении длины стрелы свыше 11,5 м максимальная грузоподъемность снижается с 50,0 т до 40,0 т, что контролируется ОГМ240.
При увеличении длины стрелы свыше 18,7 м максимальная грузоподъемность снижается с 25,0 т до 20,0 т, что контролируется ОГМ240.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Таблица грузоподъёмности крана КС-65713-5

Опорный контур 7,0×7,0 м, противовес массой 2,0 т установлен на поворотной платформе

Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Телескопирование стрелы	
	11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5		11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5			
2,5	50,0								2,5	50,0								2,5	40% от грузовой характеристики для длин стрел 11,5-18,7 м на вылете от 3,0 м до 10,0 м, **но не более 6,0 т**	40% от грузовой характеристики для длин стрел 18,7-34,5 м, на вылете свыше 4,0 м до 18,0 м, **но не более 3,0 т**
3,0	50,0	40,0	32,5						3,0	50,0	40,0	32,5						3,0		
3,2	50,0	40,0	32,5						3,2	50,0	40,0	32,5						3,2		
3,5	45,0	40,0	32,5						3,5	45,0	40,0	32,5						3,5		
4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0		
5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0		
6,0	26,6	26,6	26,6	25,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0	26,6	26,6	26,6	25,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0		
7,0	22,7	22,0	21,3	20,4	19,5	17,0	14,5	9,5	7,0	23,2	22,5	21,8	20,9	20,0	17,0	14,5	9,5	7,0		
8,0	18,0	17,6	16,9	15,2	15,0	14,2	13,2	9,5	8,0	18,5	18,1	17,4	15,7	14,0	14,4	13,2	9,5	8,0		
9,0	14,0	13,3	13,0	12,1	11,9	11,4	10,8	9,2	9,0	14,5	13,8	13,2	12,4	12,4	12,0	11,4	9,1	9,0		
10,0		10,6	10,4	9,6	9,6	9,4	8,9	8,2	10,0		11,1	10,5	10,3	10,3	10,2	9,8	9,0	10,0		
11,0		8,6	8,5	7,7	7,8	7,8	7,4	7,0	11,0		9,1	8,5	8,5	8,7	8,6	8,4	8,0	11,0		
12,0			6,8	6,3	6,5	6,5	6,3	6,0	12,0			7,2	7,2	7,3	7,3	7,2	6,8	12,0		
13,0			5,6	5,2	5,4	5,5	5,4	5,1	13,0			6,1	6,1	6,2	6,3	6,2	5,9	13,0		
14,0				4,2	4,6	4,7	4,6	4,4	14,0				5,1	5,3	5,4	5,4	5,2	14,0		
16,0				2,9	3,2	3,4	3,4	3,2	16,0				3,6	3,9	4,1	4,1	4,0	16,0		
18,0					2,2	2,4	2,6	2,4	18,0					2,9	3,1	3,2	3,1	18,0		
20,0					1,5	1,7	1,9	1,8	20,0					2,0	2,4	2,4	2,3	20,0		
22,0						1,2	1,3	1,3	22,0						1,7	1,7	1,7	22,0		
24,0						0,7	0,9	0,9	24,0						1,4	1,4	1,4	24,0		
26,0									26,0							1,2	1,2	26,0		
28,0									28,0							0,9	0,9	28,0		
30,0									30,0								0,6	30,0		
32,0									32,0									32,0		
Зона работы	360°								Зона работы	240° (±120° от положения «стрела назад»)								Зона работы		
Режим работы крана	5								Режим работы крана	6								Режим работы крана		

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Максимальная грузоподъемность при работе с увеличенной скоростью для кратности полиспаста: n = 12 - 9,0 т; n = 8 - 6,0 т, n = 6 - 4,5 т и n = 4 - 3,0 т.
При увеличении длины стрелы свыше 11,5 м максимальная грузоподъемность снижается с 50,0 т до 40,0 т, что контролируется ОГМ240.
При увеличении длины стрелы свыше 18,7 м максимальная грузоподъемность снижается с 25,0 т до 20,0 т, что контролируется ОГМ240.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Таблица грузоподъемности крана КС-65713-5

опорный контур 7,0×7,0 м, противовес демонтирован с поворотной платформы

Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Длина стрелы, м								Рабочий вылет, м	Телескопирование стрелы	
	11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5		11,5	13,0	15,0	18,7	22,0	26,0	30,0	34,5			
2,5	50,0								2,5	50,0								2,5	40% от грузовой характеристики для длин стрел 11,5-18,7 м на вылете от 3,0 м до 10,0 м, **но не более 6,0 т**	40% от грузовой характеристики для длин стрел 18,7-34,5 м, на вылете свыше 4,0 м до 18,0 м, **но не более 3,0 т**
3,0	50,0	40,0	32,5						3,0	50,0	40,0	32,5						3,0		
3,2	50,0	40,0	32,5						3,2	50,0	40,0	32,5						3,2		
3,5	45,0	40,0	32,5						3,5	45,0	40,0	32,5						3,5		
4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0	40,0	40,0	32,5	25,0	20,0	17,0			4,0		
5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0	35,0	35,0	32,5	25,0	20,0	17,0	14,5		5,0		
6,0	25,2	25,2	25,2	24,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0	25,2	25,2	25,2	24,0	20,0	17,0	14,5	9,5	6,0		
7,0	20,8	20,3	19,3	17,1	16,7	15,2	13,2	9,5	7,0	21,3	20,8	20,3	18,8	17,5	16,2	14,5	9,5	7,0		
8,0	15,5	14,8	14,2	12,7	12,4	11,7	10,8	9,1	8,0	16,5	16,2	15,6	14,4	13,6	12,8	12,0	9,5	8,0		
9,0	11,8	11,1	10,8	9,7	9,5	9,2	8,6	8,0	9,0	13,3	12,8	12,3	11,4	10,9	10,4	9,9	9,3	9,0		
10,0		8,8	8,5	7,5	7,6	7,4	7,0	6,5	10,0		10,3	9,9	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	10,0		
11,0		7,1	6,7	6,0	6,1	6,1	5,8	5,4	11,0		8,6	8,1	7,4	7,1	7,2	6,8	6,7	11,0		
12,0			5,3	4,8	5,0	5,0	4,9	4,6	12,0			6,8	6,1	5,8	6,1	5,8	5,7	12,0		
13,0			4,3	3,8	4,1	4,2	4,1	3,9	13,0			5,7	5,1	4,9	5,2	5,0	4,9	13,0		
14,0				3,0	3,4	3,5	3,3	3,3	14,0				4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	14,0		
16,0				1,9	2,2	2,4	2,3	2,4	16,0				2,9	2,9	3,2	3,2	3,2	16,0		
18,0					1,4	1,6	1,6	1,6	18,0					2,4	2,4	2,4	2,4	18,0		
20,0					0,7	1,0	1,1	1,1	20,0					1,6	1,6	1,6	1,6	20,0		
22,0									22,0						1,3	1,3	1,3	22,0		
24,0									24,0						0,8	0,8	0,8	24,0		
26,0									26,0									26,0		
28,0									28,0									28,0		
30,0									30,0									30,0		
32,0									32,0									32,0		
Зона работы	360°								Зона работы	240° (±120° от положения «стрела назад»)								Зона работы		
Режим работы крана	7								Режим работы крана	8								Режим работы крана		

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Максимальная грузоподъемность при работе с увеличенной скоростью для кратности полиспаста: n = 12 - 9,0 т; n = 8 - 6,0 т, n = 6 - 4,5 т и n = 4 - 3,0 т.
При увеличении длины стрелы свыше 11,5 м максимальная грузоподъемность снижается с 50,0 т до 40,0 т, что контролируется ОГМ240.
При увеличении длины стрелы свыше 18,7 м максимальная грузоподъемность снижается с 25,0 т до 20,0 т, что контролируется ОГМ240.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Таблица грузоподъемности крана КС-65713-5

Противовес массой 2,0 т + 2,0 т + 4,0 т + 4,0 т = 12,0 т установлен на поворотной платформе								
Рабочий вылет, м	Стрела длиной 34,5 м							
	удлинитель 9,1 м	удлинитель 15,1 м	удлинитель 9,1 м			удлинитель 15,1 м		
			положение удлинителя					
			∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°	∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°
6,0	7,0	6,0						
7,0	7,0	6,0	4,5					
8,0	7,0	6,0	4,5					
9,0	7,0	6,0	4,2	2,0		2,2		
10,0	7,0	6,0	3,9	1,9		2,2		
11,0	6,6	5,5	3,6	1,8	1,35	2,1		
12,0	6,0	4,8	3,35	1,7	1,3	2,0	1,0	
13,0	5,3	4,1	3,1	1,62	1,25	1,88	0,95	
14,0	4,6	3,5	2,85	1,55	1,2	1,75	0,9	
16,0	3,5	2,5	2,4	1,4	1,1	1,5	0,8	0,5
18,0	2,5	1,6	2,0	1,25	1,0	1,3	0,7	0,45
20,0	1,7	0,8	1,7	1,1	0,9	1,1	0,6	0,4
22,0	1,0		1,4	0,95	0,8	0,95	0,5	0,35
24,0			1,15	0,85	0,7	0,8	0,4	
26,0			0,95	0,75	0,6	0,7		
28,0			0,8	0,65	0,5	0,6		
30,0			0,65	0,55		0,5		
32,0			0,5			0,4		
Зона работы	360°							
Режим работы крана	9, 11, 13	10, 12,14	15	16	17	18	19	20

Противовес массой 2,0 т + 2,0 т = 4,0 т установлен на поворотной платформе								
Рабочий вылет, м	Стрела длиной 34,5 м							
	удлинитель 9,1 м	удлинитель 15,1 м	удлинитель 9,1 м			удлинитель 15,1 м		
			положение удлинителя					
			∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°	∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°
6,0	7,0	6,0						
7,0	7,0	6,0	4,5					
8,0	7,0	6,0	4,5					
9,0	7,0	6,0	4,2	2,0		2,2		
10,0	7,0	6,0	3,9	1,9		2,2		
11,0	6,0	5,0	3,6	1,8	1,35	2,1		
12,0	5,1	4,0	3,35	1,7	1,25	2,0	1,0	
13,0	4,3	3,3	3,1	1,6	1,18	1,88	0,95	
14,0	3,6	2,65	2,85	1,5	1,1	1,75	0,9	
16,0	2,5	1,65	2,4	1,3	1,0	1,5	0,8	0,5
18,0	1,7	0,9	1,95	1,1	0,9	1,25	0,7	0,45
20,0	1,1		1,55	0,95	0,8	1,0	0,6	0,4
22,0	0,6		1,15	0,8	0,7	0,75	0,5	0,35
24,0			0,8	0,65	0,6	0,55	0,4	
26,0			0,5	0,5	0,5	0,35		
28,0								
30,0								
32,0								
Зона работы	360°							
Режим работы крана	21, 23, 25	22, 24, 26	27	28	29	30	31	32

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Запрещается ускоренный подъем (опускание) груза, когда удлинитель установлен на оголовке стрелы.
Телескопирование секций стрелы с удлинителем в рабочее положение и обратно должно проводиться при угле наклона стрелы не менее 75 градусов.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.

Таблица грузоподъемности крана КС-65713-5

Противовес массой 2,0 т установлен на поворотной платформе									Противовес демонтирован с поворотной платформы								
Рабочий вылет, м	Стрела длиной 34,5 м								Рабочий вылет, м	Стрела длиной 34,5 м							
	удлинитель 9,1 м	удлинитель 15,1 м	удлинитель 9,1 м			удлинитель 15,1 м				удлинитель 9,1 м	удлинитель 15,1 м	удлинитель 9,1 м			удлинитель 15,1 м		
			положение удлинителя									положение удлинителя					
			∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°	∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°				∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°	∠ 0°	∠ 15°	∠ 30°
6,0	7,0	6,0							6,0	7,0	6,0						
7,0	7,0	6,0	4,5						7,0	7,0	6,0	4,5					
8,0	7,0	6,0	4,5						8,0	7,0	5,0	4,5					
9,0	7,0	5,8	4,15	1,9		2,2			9,0	5,3	3,8	4,05	1,9		2,2		
10,0	5,9	4,5	3,8	1,75		2,2			10,0	4,1	2,8	3,6	1,75		2,2		
11,0	4,8	3,5	3,45	1,65	1,35	2,1			11,0	3,2	2,1	3,15	1,6	1,35	2,0		
12,0	3,9	2,7	3,1	1,55	1,25	1,95	1,0		12,0	2,5	1,35	2,7	1,45	1,25	1,75	1,0	
13,0	3,1	2,1	2,8	1,45	1,12				13,0	1,9	0,85	2,27	1,32	1,12	1,52	0,9	
14,0	2,5	1,55	2,5	1,35	1,0	1,65	0,85		14,0	1,4		1,85	1,2	1,0	1,3	0,8	
16,0	1,6	0,7	1,95	1,15	0,8	1,35	0,7	0,5	16,0	0,65		1,2	0,95	0,8	0,9	0,65	0,5
18,0	0,9		1,45	0,95	0,65	1,05	0,6	0,45	18,0			0,7	0,7	0,6	0,45	0,45	0,45
20,0			1,0	0,75	0,55	0,75	0,5	0,4	20,0								
22,0			0,6	0,55	0,45	0,4	0,4	0,35	22,0								
24,0									24,0								
26,0									26,0								
28,0									28,0								
30,0									30,0								
32,0									32,0								
Зона работы	360°								Зона работы	360°							
Режим работы крана	33, 35, 37	34, 36, 38	39	40	41	42	43	44	Режим работы крана	45, 47, 49	46, 48, 50	51	52	53	54	55	56

Максимальная грузоподъемность при работе основной стрелой для кратности полиспаста: n = 12 - 50,0 т; n = 8 - 32,5 т; n = 6 - 22,5 т; n = 4 - 17,0 т.
Максимальная грузоподъемность при работе удлинителем для кратности полиспаста n = 2 - 4,5 т.
Запрещается ускоренный подъем (опускание) груза, когда удлинитель установлен на оголовке стрелы.
Телескопирование секций стрелы с удлинителем в рабочее положение и обратно должно проводиться при угле наклона стрелы не менее 75 градусов.
Масса крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.